

# Gläser vorbereiten und bekleben für's Sandstrahlen

**Das Prinzip ist ganz einfach:**

**Die beklebte Fläche bleibt glasklar, der Rest wird sandgestrahlt**

Material:

- Gläser, Windlichter, Vasen, Krüge, Konfigläser, dickwandige (!) Weingläser, ....
- Abdeckband (Tesa, 3M, Scotch, kein Billigklebeband)
- Aufkleber (Kunststoff), Konturensticker, Folie zum selber Motive ausschneiden oder Weissleim



1. Das Glas abwaschen oder mit Fensterputzmittel reinigen. (wichtig bei neuen Gläsern!)
2. Damit Trinkgläser keine Lippenspuren bekommen und nicht sofort voll Fingerabdrücken sind, ist es ratsam, nicht das ganze Glas zu strahlen. Deshalb nur einen Ausschnitt frei lassen und oben und unten abkleben.
3. Aus demselben Grund bei Krügen und Tassen den Griff einpacken.
4. Bei Blumenvasen und Windlichtern müssen keine Ränder abgeklebt werden.
5. Den freien Platz nun mit Stickers bekleben oder mit Weissleim betupfen und verzieren. Kleberli sehr gut festdrücken!
6. Nun werden die Gläser gestrahlt.
7. Alles Klebematerial ablösen – fertig!
8. Sandstrahlen schmirgelt die oberste Glasschicht weg, es wird nichts aufgetragen. Die Gegenstände sind abwaschmaschinenfest.

